



Lampe Torche de plongée sous-marine

====10X====



Mode d'emploi

LIGHT X
235 ZA du Jasmin
73240 St Genix sur Guiers - FRANCE
light.x@outlook.fr

Merci d'avoir choisi la lampe torche LIGHT-X modèle 10X.
Destiné à l'exploration outdoor et sous-marine jusqu'à 100m.

Utilisation :

- Dévisser la partie arrière de votre phare
- Vérifier le bon état des contacts de la batterie (pas de colle, de scotch, d'oxydation...)
- N'utiliser que des batteries en parfait état (gaine extérieure pas abîmée, pas de trace de choc, pas de trace de dégazage...)
- Insérer la batterie en faisant attention aux polarités (le + vers l'avant de la lampe).
- Vérifier la propreté et le bon état des portées de joints et des joints. Si besoin, changer les joints endommagés
- Vérifier le graissage des joints. Si besoin, graisser très légèrement les joints.
- Visser la partie arrière de votre lampe sans forcer jusqu'à la butée, la lampe s'allume alors sur la position 50%.
- Utilisable hors de l'eau et jusqu'à 100m en plongée

Charge :

- Relier le chargeur au secteur, l'indicateur de tension s'allume vert.
- Insérer la batterie lithium 18650 en faisant particulièrement attention aux polarités tel qu'indiqué sur le chargeur.
- L'indicateur du chargeur s'allume rouge pendant la charge.
- En fin de charge l'indicateur s'allume vert. Vous pouvez remettre la batterie en charge quel que soit le niveau d'état de charge de celle-ci
- Le chargeur s'adapte automatiquement aux tensions primaires de 100 à 240 V 50/60HZ
- Temps de charge maxi : 3 heures environ


Allumage :

- Un appui bref sur l'interrupteur pour allumer le phare à 100%
- Second appui bref pour changer de puissance à 50% et un troisième pour éteindre le phare
- Un appui long (3sec) quand le phare est allumé pour lancer le mode stroboscopique
- Coupure de l'allumage en fin d'autonomie


Indicateur de niveau de batterie :

- L'indicateur lumineux au niveau de l'interrupteur du phare s'allume :


Vert : il reste de 100 à 30% de la capacité de la batterie



Rouge : il reste 30 à 10% de la capacité de la batterie



Rouge clignotant : il reste moins de 10% de la capacité de la batterie



Stockage:

- Enlever la batterie en période de stockage ou de non utilisation. Pour une meilleure longévité, la batterie doit être stockée à 70 % de sa capacité

Entretien :

- Graisser les joints régulièrement avec de la graisse silicone
- Rincer votre phare à l'eau douce après chaque utilisation
- Ne pas laisser la lampe et sa batterie en plein soleil

Pièces détachées :

- Batterie de rechange 3000mAh : ref : 106001U1
- Dragonne de maintien : ref : 1906067
- Pochette de 2 joints toriques : ref : 3110010X
- Chargeur 220V 1 batterie lithium 18650 : ref : 5930010X

Batterie	Lithium 18650 / 3000 mAh
Puissance	1000 Lumens
Mode	2 puissances : 50/ 100% et mode stroboscopique
Autonomie	2 à 5 heures
Angle	10°
Etanchéité	100m
Taille/Poids	134x29mm
Poids	160g



Appareil de Classe 3 IEC 60417-5180
Device class 3 IEC 60417-5180



Ce produit est conforme aux normes CE, suivant les directives 2006/95/CE du 12/12/2006 et 2004/108/CE du 15/12/2004
This product is CE compliant, following the guidelines 2006/95/CE of 12/12/2006 and 2004/108/CE of 12/12/2004



Pour les pays de l'union Européenne :
Votre produit doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.

For the countries of the European Union : your product should be disposed of in a proper recycling structure



Produit réalisé pour des conditions exceptionnelles d'emploi.
Product made for exceptional conditions of use



IPX8 Produit protégé contre l'immersion permanente
Product protected against continuous immersion

UN3481 Certification pour transport par avion des batteries Lithium Lion

Avertissement : Batterie Lithium ion

- Ne pas exposer au feu.
- Ne pas percer, jeter, désassembler, souder.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 60° C (140°F).
- Ne pas remplacer la batterie par une autre non recommandée par LIGHT X.
- N'utiliser que le chargeur LIGHT X.

Comme tout produit technique, il est préconisé de faire réaliser une révision annuelle chez un détaillant spécialisé.

Garantie: Ces produits sont garantis deux ans pièces et main-d'œuvre, hors pièces d'usure (batterie et joints : 6 mois). Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation du produit, négligence, démontage, choc, chutes ou surchauffe.